

VEJLEDNING VED UDKRADS OG OMFUGNING

VED UDKRADS:

Mørtel i VKM-kegler

Sørg for at udkrads er udført i så vidt muligt samme dybde - minimum 15 mm, gerne 20 - 25 mm.

Alt løst fugemateriale skal fjernes.

Ved sarte farver (bl.a. røde nuancer) kan behovet være 30 mm dybde.

Når der er udkradset, skal man være OBS på om resten af fugen er hærdet op. Dette kan gøres på 2 måder.

En måde er med phenolphthalein som viser rød farve, alt efter hærdningen. Dette er dog ikke en ret sikker måde, da det næsten altid viser udslag.

En langt bedre måde er at bore ind i fugen og lægge mærke til, om det materiale der bores ud, er helt tørt. Hvis ikke den eksisterende fuger er hærdet op, skal man vente med at fuge. Hvor lang tid der skal gå, vurderes ved boreprøve. Alt efter vejrliget kan det være svært at starte en hærdning op.

Fuger blæses 100 % rene, inden start af fugning.

Omfugning:

Bland en pose 15 liters mørtel med en pose cement i forholdet 1:1.

Ved tvangsblender – blandetid max 15 min, og skal være ens fra blanding til blanding.

Vandmængden skal være afmålt ens fra blanding til blanding ca. 2,1 – 2,3 liter, men tilpas efter den konsistens I ønsker.

Forvand muren, så vidt muligt, ens og max det område, I når at fuge op. Dette gøres for at have ensartet sugeseffekt.

Gøres bedst med sprøjteforstøver.

Fug ikke i solskin, det tvangs-tørre fugen og derved opnås evt. ikke fuld vedhæftning til eksisterende fuger.

Sørg derfor for at omfugning bliver udført på så kort tid som muligt, og i et hug uden ophold, hvis muligt.

Det omfugede område afdækkes efterfølgende, dels for at holde på fugten, og dels for at værne mod vejrliget.

